

# MANUAL DEL USUARIO

## PDVR-EX 2000 VT Serie C Versión 5.5

### ESTABLECER UNA CONEXIÓN REMOTA

- 1) Abrir el programa con clic sobre el icono DVR-Net
- 2) Se despliega el inicio del programa solicitando la incorporación del nombre de usuario (USER NAME ) y contraseña (PASSWORD), luego de completar dichos casilleros con los datos correspondientes, se debe dar un CLICK sobre el botón Edit.
- 3) En la pantalla Configuración / Parámetros hacer Clic sobre la opción **CONFIGURAR MODO DE CONEXIÓN**. El programa permite dos opciones:
  - a. visualizar **Sitio único** en tal caso seleccionar el sitio o local al cual se quiere acceder dando un clic sobre la pestaña de Sitio único c luego salvar (SAVE) y aplicar (APPLY)

Se establece la conexión con el Sitio solicitado y se visualizan las imágenes del mismo.

- b. **Conexión múltiple**: Esta opción nos permite visualizar varios sitio a la vez, seleccionar **Sitios múltiples de conexión** luego se seleccionan los sitios: Nombre del Sitio y Número de cámara

Se establece la conexión con los Sitios solicitados y se visualizan las imágenes de hasta 36 cámaras de distintos lugares.

- 4) En la parte superior de la Pantalla a la derecha se puede visualizar la Fecha y Hora, Nombre del usuario, información del evento, si se estableció la conexión (Registro Completo) y Estado de transferencia (Velocidad de conexión).
- 5) Si queremos guardar en nuestra PC o Notebook, las imágenes que estamos visualizando en vivo, entonces presionar el botón **Record**. Volver a presionar para dejar de grabar.
- 6) Presionar **CAMERA** para seleccionar el domo y poder controlar el mismo desde la DVR, permitiéndole al usuario darle Dirección mediante el cursor virtual, ZOOM, FOCUS (foco).
- 7) Si el Domo soporta la función de **Tour** presionar sobre dicho Botón para que empiece a recorrer las pre-posiciones que fueron configuradas por el instalador.
- 8) Presionando **MISC** podrá controlar:
  - A. **Switching**: permite ajustar el tiempo de intervalo entre la visualización de cámaras.

- B. **Position Number:** mostrará el número de posición de imagen
- C. **Site Name :** mostrará el nombre del Sitio.
- D. **Camara Number:** mostrará el número de cámara del lugar remoto.
- E. **Camera Name :** mostrará el nombre de la cámara.
- F. **Date/Time:** mostrará el día y la hora del server.
- G. **POS Data:** mostrará los DATOS de los POS.
- H. **Event Mute:** silenciará la notificación de eventos.

9) presionar **RATE** para ajustar la resolución y la compresión

**Resolution:** permite ajustar la resolución entre 1/2, 1/4 y 1/8. A menor resolución tendremos mayor velocidad de transmisión.

**Compress:** la compresión puede ser ajustada en 10 ~ 90 para mejorar la velocidad de transmisión.

Los ajustes de resolución y compresión no afectan la configuración del SERVER

10) Presionando **Imagen** podrá ajustar: Brillo, Contraste, Saturación y Color para cada cámara en forma individual y momentánea

11) Presionando los botones de configuración de pantalla, podrá cambiar el formato de visualización en **1, 4, 6, 9, 10, 16** o **36** divisiones. Esto nos posibilitará ver hasta 36 sitios remotos en forma conjunta.

### Otros botones

**A:** pasa de cámara en cámara, o grupo en grupo en orden ascendente en forma manual.

**B:** Agranda imagen visualizada

**C:** Reduce la imagen

**D:** Pasa al modo pantalla completa

**E:** Permite el manejo del domo con el mouse



### 12) Para visualizar una grabación en forma remota:

**A.** Presionar el botón **Remote Search**

**B.** Seleccionar el sitio del cual se quieren ver las grabaciones y aceptar.

- C. En el calendario seleccionar el mes y día.
- D. En la tabla horaria seleccionar la cámara que se quiere ver y luego la hora y minutos correspondientes.
- E. Presionar la botonera según sea la intención deseada:

1. Retroceso Rápido
2. Retroceso cuadro por cuadro
3. Retroceso
4. Avance
5. Avance cuadro por cuadro
6. Avance rápido

### 13) **Búsqueda inteligente:**

Para realizar una búsqueda inteligente presionar el botón **Smart Search**

luego:

- A. Iniciar la búsqueda presionando la solapa **Text**
- B. Seleccionar el rango de la búsqueda entre From – TO
- C. Elegir la cámara en **Camera**
- D. En **Cordition** seleccionar **Full Text Search** y en la casilla **siguiente** escribir el texto que se desea buscar.
- E. Para iniciar la búsqueda presionar el botón **Search**
- F. Finalizado el proceso de búsqueda se confeccionará una tabla con todos los textos encontrados y se los enlistará según el horario en que fue emitido.
- G. Para visualizar las imágenes relacionadas con la búsqueda presionar con el mouse sobre el renglón correspondiente.

### 14) **Guardar una fotografía**

Para guardar una fotografía de las imágenes que se están visualizando

- a. presionar el botón **SAVE As**
- b. seleccionar la carpeta donde se desea almacenar la foto
- c. elegir el formato de almacenamiento

### 15) Imprimir una fotografía

Para imprimir una fotografía de las imágenes que se están visualizando presionar el botón **Print** y luego seleccionar la impresora que realizara la tarea.

### 16) Back-up de imagines:

Para realizar un **Back-up** de las imágenes que se visualizan durante el proceso de **Búsqueda Remota ( Remote Search)** presionar el botón **AVI Save** luego:

- A) Seleccionar el periodo de tiempo del que se desea realizar el back-up en **Start Time y End Time.**
- B) Elegir la cámara en la solapa **Camera**
- C) Definir el destino o carpeta donde se desea almacenar las imágenes en la solapa **Save Path**
- D) Tildar el formato en el cual se desea almacenar las imágenes en **Save Tipe.**
- E) Presionar el botón **Start** para comenzar el proceso de almacenamiento.

**Este manual puede tener diferencias según la versión de la DVR, ante cualquier duda, comuníquese con el soporte técnico de ExxiCom S. A. por e-mail o telefónicamente.**

